# Anleitung Schablone Ineck maxi plus

10.05.2013 Art. Nr. 70.025.014.001



16 mm Fräser



24 mm Anlaufring



1. Ecke ausklingen
2. Schablone in Ecke anschlagen



3. Grundplatte einfräsen (Tiefe 6 mm)




4. Schablone drehen 180°
5. Schlitze fräsen Tiefe 18 mm



6. Beschlag montieren