



03.10.2018



Ersatzteilliste:	
	Verriegelung komplett
	Verschlusslasche
	Flachschnapper
	Arretierung
	Distanzplättchen
	Gewindemuffe
	Rastbolzen
	Feststellschraube



**1**

Papierschablone auf die Ansatzplatte legen. Auf Innenkante und Mittelachse ausrichten. Mit Klebeband fixieren. Schraubenlöcher mit der Ahle vorstechen. Papierschablone entfernen und Beschlagteile auf die Ansatzplatte schrauben.




4

Auszugschienen an Tisch schrauben  
Seitlich einmitten  
Abstand stirnseitig nach Tabelle



Ansatzplatte 600 mm: Abstand 130 mm  
Ansatzplatte 500 mm: Abstand 180 mm



Zum Entriegeln der Platte  
Griff nach aussen ziehen.

5

Ansatzplatte auflegen und  
Höhenverstellungsschraube von unten eindrehen  
**NICHT FEST ANZIEHEN!**  
Mit dieser Gewindemuffe kann  
der Abstand von der Ansatzplatte zum  
Quersteg eingestellt werden.  
Am Schluss mit den zwei Blechschrauben  
fixieren

6

**NEU** (ab Februar 2018)  
In der Endposition kann die Platte  
mit den beiden Feststellschrauben  
links und (oder) rechts gegen das  
Wegrutschen von der Tischkante  
gesichert werden.

