

- Bedienbarkeit:** vorne ausziehbare Brosamenlade
- Oberflächen:** fein geschliffen, natur lackiert, geölt
- praktisch:** Schneidebrett passt auf Schublade
- ruhig:** unsichtbare, stabile Führungen



**Schlicht:** Auf das Wesentliche reduzierte Formen sprechen für sich. Gepaart mit praktischer Funktionalität wird die meyer-Brotsschubblade bald ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Haushaltes.

am Anfang war die Brotsschubblade...

## Eleganz

Die meyer-Brotsschubblade integriert sich nahtlos in Ihre bestehende Küche. Ausgewählte Massivhölzer, sowie perfekte Verarbeitung genügen höchsten Qualitätsansprüchen.

Verdeckte Vollauszüge sorgen für eine hohe Laufruhe. Der eingelegte Brotrost gewährt eine optimale Luftzirkulation.

Hygiene wird in der Küche gross geschrieben: Die Brosamenlade ist in geschlossenem Zustand unsichtbar. Zur Reinigung lässt sie sich mit einem Handgriff herunterklappen und nach vorne ausziehen.

Das Brotschneidebrett hat seinen Platz auf der Schublade. Mit den edlen Chromstahlgriffen und dem integrierten Brotmesser in bewährter Victorinox® Schweizer Qualität wirkt es auch auf Ihrem Frühstückstisch als Blickfang.



**Sicherheit:** Mit der nach vorne ausziehbaren Brosamenlade ecken sie nirgends an.



**Unzertrennlich:** Das Brotschneidebrett und das eingearbeitete Brotmesser werden eins.

## Aussergewöhnlich

Ein Sprichwort sagt: „Der Teufel steckt im Detail“. Das spornte uns an teuflisch gute Lösungen zu finden.

Das Messer ist immer griffbereit. Beim Schneiden fallen die Brosamen in die dafür vorgesehenen Nuten.

Mit separat erhältlichem Zubehör passen Sie die Schublade Ihren persönlichen Bedürfnissen an.



**Vielseitig:** optional erhältliches Zubehör erweitert den Komfort Ihrer Brotsschubblade



**Individuell:** gedämpfte Buche oder Ahorn naturbelassen, auf Wunsch geölt oder lackiert.

### Zubehör

Verschiedene Komponenten der Schubladen sind auch einzeln erhältlich.

Zum Beispiel Schneidebretter in verschiedenen Grössen und Ausführungen, hochwertige Chromstahlbehälter für vielseitige Verwendungszwecke oder Messerleisten mit diversen Qualitätsmessern.

Alle Holzteile sind erhältlich in Buche oder Ahorn. Die Standardausführung ist roh geschliffen, auf Wunsch geölt oder DD-lackiert



### Einbaumasse


Die Schublade ist erhältlich für Möbel mit den Normbreiten 400 / 450 / 500 / 550 und 600mm. Die Seitenstärke kann 16 bis 19 mm betragen.

Die Tiefe der Schublade inklusive Vollauszug beträgt 508 mm. Dies ist gleichzeitig das Mindestmass für die Korpusinnentiefe.


Die Gesamthöhe der 2/6 Schubladen beträgt 210 mm (inkl. Schneidebrett 226 mm)

Die Gesamthöhe der 1/6 Schubladen beträgt 90 mm (inkl. Schneidebrett 107 mm)



2 / 6 mit Klapplade





Einbautiefe 508



2 / 6 Boden fest



1 / 6 mit Klapplade




1 / 6 Boden fest



Verkauf und Einbau durch Ihren Schreiner oder Küchenfachmann:

# Brotshublade


## Bedienungshinweise



### **Brosamenlade öffnen:**

Greifen Sie mit der Hand vorne unter die Schublade. Ziehen Sie den Klapprahmen an der Querleiste leicht nach vorne (Abb. 1).

Durch sein Eigengewicht wird er sich nach unten öffnen, und die Brosamenlade kann nach vorne ausgezogen werden (Abb. 2).



### **Brosamenlade schliessen:**

Schieben Sie die Brosamenlade von vorne in den Klapprahmen und stossen sie nach hinten bis ganz an den Anschlag (Abb. 3).

Fassen Sie den Klapprahmen an der Unterseite und drücken ihn nach oben gegen die Brotshublade, wo er von selbst spürbar einrastet (Abb. 4).



**Wichtiger Hinweis:** Damit Sie noch lange Freude an Ihrem Brot-schneidebrett haben, darf es **nie** im Geschirrspüler gewaschen werden! Dasselbe gilt auch für das Brotmesser mit Holzgriff, sowie für alle anderen hölzernen Zubehörteile.

